



Для Вашего удобства этот пульт имеет дополнительную секцию перепрограммируемых кнопок. Вы имеете возможность запрограммировать данные кнопки, например, для управления ТВ, DVD плеером или акустической системой.

Пульт дистанционного управления имеет шесть "обучаемых" кнопок. Со стороны кнопок два светодиодных индикатора, - левый красного цвета, отображает режимы при программировании "обучаемых" кнопок. Правый зеленого цвета, светится при нажатии любой кнопки.

Для программирования кнопок необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку «SET» на программируемой секции и удерживать 2 секунды, когда красный индикатор начнет гореть ярче, будет означать, что пульт готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую Вы ходите обучить и красный индикатор начнет мигать.
3. Теперь необходимо расположить ИК-датчики двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 10 см и нажать на пульте другого устройства кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на пульте Mag250.



4. Удерживать кнопку следует 2 секунды. После 3-х быстрых миганий, когда красный светодиод станет светиться непрерывно, можно продолжить "обучение" следующей кнопки.
5. В конце, для сохранения данных обучения, нужно нажать кнопку "SET", красный светодиод потухнет.